

**Инструкция по обновлению микропрограммного
обеспечения
МФУ RFNet M42adn**

Москва 2026

Установка и обновление микропрограммного обеспечения

Установка и обновление микропрограммного обеспечения осуществляется в следующем порядке:

1. Загрузите последнюю версию микропрограммного обеспечения для МФУ RFNet M42adn по адресу:

<https://rfnetworks.ru/firmware/>

2. Откройте веб-браузер и введите IP-адрес МФУ в поле Адрес.

- Посмотреть IP-адрес можно на главном экране МФУ, нажав



- IP-адрес отображается в виде четырех наборов чисел, разделенных точками, например, 123.123.123.123.

- Если вы используете прокси-сервер, то временно отключите его, чтобы правильно загрузить веб-страницу.




Рис.1 Вид веб-страницы МФУ RFNet M42adn

3.1 Выберите последовательно пункты меню: (1)Параметры → (2)Устройство → (3)Обновление микропрограммного обеспечения → (4)Обзор.

3.2 Перейдите в проводнике к скачанному файлу микропрограммного обеспечения (Выбрать)

3.3 Нажмите (Загрузка)

3.4 Подтвердите нажав (Пуск)

3.5 Дождитесь установки микропрограммного обеспечения и полной перезагрузки МФУ

Для получения дополнительной информации об обновлении встроенного ПО устройства обратитесь к представителю организации-разработчика или на официальный сайт производителя МФУ <https://rfnetworks.ru/support/>